








**now!**  
by hülsta


**to go**







# now to go





1619815

hülsta-werke · Karl-Hüls-Straße 1 · 48703 Stadtlohn  
TEL +49 2563 86-0 · FAX +49 2563 86-1417  
[www.huelsta.com](http://www.huelsta.com) 10/2020







BB 2555 Mat. 1611417

4x		$\varnothing 6$
4x		4,5x25
4x		4,5x70
4x		-
4x		-
16x		-
8x		-

BB 2555 Mat. 1611417



4x		$\varnothing 6$
4x		4,5x25
4x		4,5x70
4x		-
4x		-
16x		-
8x		-

BB 2588 Mat. 1619811

8x		$\varnothing 6 \times 30$
8x		-
8x		-
9x		-

BB 2588 Mat. 1619811

8x		$\varnothing 6 \times 30$
8x		-
8x		-
9x		-



BB 2905 Mat. 1834769

1x		-
2x		-
5x		3,5x15

BB 2905 Mat. 1834769

1x		-
2x		-
5x		3,5x15





BB 2556 Mat. 1611418

1x		-
1x		-
5x		6,3x13
1x		-

BB 2556 Mat. 1611418

1x		-
1x		-
5x		6,3x13
1x		-













**1****2****3****4**





15 kg







15 kg

















**1****a**2x  
3,5x152x  
3,5x15**2****a****b****3**




**4****5****6**

**7**


BB 902		Mat. 279867
4x		
4x		3,5x15

**1****2**






**1****2****a****3**

2, 3, 4,....

**4**

3, 4, 5,....



**1**

### Wanbefestigung

Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu prüfen. Verwendung von Dübeln bei Beton und/oder festem Mauerwerk. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Rahmenbauweise mit Gipskartonplatten, Leichtbausteinen etc.) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Beachten Sie, dass in dem Befestigungsbereich keine Elektro-Installationszonen und keine Ver- oder Entsorgungsleitungen vorhanden sein dürfen. Prüfen Sie mit einem geeigneten Leitungssuchgerät. Beachten Sie, dass Kunststoffrohre nicht detektiert werden.. Dies ist mit einem geeigneten Leitungssuchgerät zu prüfen. Zu beachten ist, dass Kunststoffrohre nicht detektiert werden.

### Wall mounting

Please note! Please be sure to test the soundness of walls beforehand. Use plugs for concrete and solid walls. Use a different method that is capable of withstanding the load for lighter types of walls (e.g. framed gypsum plaster board, light brickwork, etc.). Please note that there must not be any electrical installations nor any electrical connections or leads of any kind in the assembly area. Please ensure this is so by testing the area with a suitable electrical leads search device. Please also note that plastic tubing will not be detected.

### Fixation murale

Attention! La composition du mur doit absolument être contrôlée. Utilisation de chevilles pour le béton et/ou la maçonnerie dure. Pour les autres types de construction (cloisons en placo, maçonnerie légère, etc...), il faut prévoir un autre mode de fixation en rapport avec la charge. Veuillez contrôler l'absence d'installations électriques et de conduits dans le secteur de la fixation à l'aide d'un appareil. Veuillez noter que les tubes en matière synthétiques ne sont pas détectés.



Bevestiging aan de muur Attentie! Controleer, alvorens te beginnen, altijd de aard en de kwaliteit van de muur, waaraan gemonteerd moet worden. Gebruik voor de bevestiging aan beton en schoonmetselwerk de door hülsta meegeleverde standaard pluggen en passende schroeven. In geval van muren van een ander, lichter soort materiaal (bijv. gipsplaten op een raamwerk of lichte bouwstenen) moet een ander, aan het draagvermogen aangepast speciaal bevestigmateriaal gebruikt worden. N.B.! In het muurgedeelte waar gemonteerd moet worden, mogen zich geen elektro-installatiezones bevinden resp. mogen geen aan- en/of afvoerleidingen (buizen) lopen. Dit kan gecontroleerd worden met speciale daarvoor bestemde detectieapparatuur. N.B.! Kunststofleidingen kunnen helaas niet worden gedetecteerd.



### Настенное крепление

Пожалуйста, обратите внимание! Не забудьте проверить надежность стен заранее. Используйте заглушки для бетонных и монолитных стен. Используйте другой метод, который способен выдерживать нагрузку для более легких типов стен (например, для гипсокартона и для легкой кирпичной кладки и т.д.). Обратите внимание, что не должно быть каких-либо электрических проводов, ни каких-либо электрических соединений в месте крепления . Пожалуйста, убедитесь, что это так, путем тестирования данной области подходящим поисковым устройством (тестером). Обратите внимание, что пластиковые трубы не обнаруживаются.






### 壁挂式安装

请注意！请务必确保提前测试墙壁的稳固性。使用混凝土和实心墙壁插座。对于承重负荷较轻类型的墙壁（例如，框架结构用石膏板，轻质砖等），使用不同的方法找到合理承重点。请注意，在装配区不能有任何电气设施，也不能有任何电气连接装置或任何类型的导引线。请确保（此注意事项）在装配区经由相应的电引搜索设备 进行了搜索检测。同时请注意，塑料管是无法被（此搜索设备）检测到的。

**2**

**3****4**

**5**



1

