


LED SCHUBLADENINNENBELEUCHTUNG BATTERIEWECHSEL

LED INSIDE DRAWER LAMP - EXCHANGING BATTERY
ECLAIRAGE LED DE L'INTERIEUR DU TIROIR - ECHANGE DES PILES
LED-BINNENVERLICHTING VOOR LADEN - BATTERIJ VERVANGEN

HINWEIS · NOTE · REMARQUE · AANWIJZING




Die Beleuchtung schaltet sich nach 35 Sekunden automatisch aus.

The lamps switch off automatically after about 35 seconds.

L'éclairage s'éteint automatiquement après 35 secondes.

De verlichting gaat na 35 sec. automatisch uit.

1




Aushängen des Schubkastens



Detaching the drawer

Dépose du tiroir

Lade demonteren



2




**Batterie: AAA 1,5V
Immer alle Batterien auswechseln!**

Battery: AAA, 1.5 V
Always exchange all batteries!

Pile: AAA 1,5 V
Changer toujours toutes les piles

Batterij: AAA 1,5 V
Altijd alle batterijen vervangen



1336678

SERVICE