



# MONTAGEANLEITUNG



## Wangen

TYP 2081 / 2082 / 2001 / 2002 / 2021 / 2022  
2091 / 2092 / 2011 / 2012 / 2031 / 2032

Side-panels  
Montants  
Staanders



MONTAGEANLEITUNG · ASSEMBLY INSTRUCTION · NOTICE DE MONTAGE · MONTAGEHANDLEIDING



1221322

**Lesen Sie zuerst die Anleitung und beginnen Sie dann mit der Montage**

Before starting with the fitting, please read carefully the assembly instruction

*Avant de commencer avec le montage, nous vous prions de bien lire le notice de montage*

Voordat uw met de montage begint, a.u.b. de montagehandleiding lezen

# MONTAGEANLEITUNG




## Wangen

TYP 2081 / 2082 / 2001 / 2002 / 2021 / 2022  
2091 / 2092 / 2011 / 2012 / 2031 / 2032


Side-panels  
Montants  
Staanders



### GESAMTÜBERSICHT · SUMMARY · VUE GENERALE · TOTAALOVERZICHT



Beschlagbeutel now! 24  
Mat.-Nr.: 936780  
Accessories bag now! 24  
Sachets de ferrures now! 24  
Zakjes met beslagdelen now! 24



**Verehrter Kunde, hier haben Sie die Möglichkeit die mitgelieferten Schrauben nachzumessen!**

Dear customer, here you find a possibility to measure the delivered screws!

*Cher client, ici vous avez la possibilité de mesurer les vis livrées!*

Beste klant, hier heeft uw de mogelijkheid de schroeven te meten!



# MONTAGEANLEITUNG

## Wangen

TYP 2081 / 2082 / 2001 / 2002 / 2021 / 2022

2091 / 2092 / 2011 / 2012 / 2031 / 2032

Side-panels


Montants

Standers







MONTAGE · ASSEMBLY · MONTAGE · MONTAGE

1



A  
links = rechts  
left = right  
gauche = droite  
links = rechts





### Kippsicherung

**Achtung!** Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu prüfen. Verwendung von Dübeln bei Beton und/oder festem Mauerwerk. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Rahmenbauweise mit Gipskartonplatten, Leichtbausteinen etc.) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Beachten Sie, dass in dem Befestigungsbereich keine Elektro-Installationszonen und keine Ver- oder Entsorgungsleitungen vorhanden sein dürfen. Prüfen Sie mit einem geeigneten Leitungssuchgerät. Beachten Sie, dass Kunststoffrohre nicht dedektiert werden.

Anti-tilt device

Please note! Please be sure to test the soundness of walls beforehand. Use plugs for concrete and solid walls. Use different method for lighter masonry. Please note that there must not be any electrical installations nor any electrical connections or leads of any kind in the assembly area. Please ensure this is so by testing the area with a suitable electrical leads search device. Please also note that plastic tubing will not be detected.

Protection contre le basculement

Attention! La composition du mur doit absolument être contrôlée. Utilisation de chevilles pour le béton et/ou la maçonnerie dure. Pour les autres types de construction (cloisons en placoplâtre, maçonnerie légère, etc...), il faut prévoir un autre mode de fixation en rapport avec la charge. Veuillez contrôler l'absence d'installations électriques et de conduits dans le secteur de la fixation à l'aide d'un appareil. Veuillez noter que les tubes en matière synthétiques ne sont pas détectés.

Omkiepbeveiliging

Attentie! Controleer het materiaal waarvan de muur vervaardigd is. I.g.v. beton en schoon metselwerk zijn standaard pluggen voldoende. Voor muren van gips, gasbetonblokken e.d. zijn speciale bevestigingsmaterialen te gebruiken. Let u er a.u.b. op, dat in het muurgedeelte geen elektrische- en afvoerleidingen lopen. U kunt dit controleren met een desbetreffend opspoorapparaat. N.B.! Kunststoffleidingen zijn helaas niet op te sporen.

### SERVICE